

# Owner's Instruction and Operation Manual



America's Hearth Since 1905

Model Numbers:

AW2020E-P • AW2020E-BP

AW2020E-L • AW2020E-BL



Report Number: F19-476


Tested Per EPA Methods ALT-125, ASTM

E2515, ASTM E3053 and CSA B415

Certified to UL 1482-2011 (R2015) and

ULC-S627-00-REV1

Mobile home approved (USA ONLY)



\* All Pictures In This Manual Are For Illustrative Purposes Only. Actual Product May Vary.

853576H-1805K

Save These Instructions In A Safe Place For Future Reference.



**SAFETY NOTICE:** If this heater is not properly installed, a house fire may result. For your safety, follow the installation instructions. Never use make-shift compromises during the installation of this heater. Contact local building or fire officials about permits, restrictions and installation requirements in your area. **NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED.**



**CAUTION!** Please read this entire manual before you install or use your new room heater. Failure to follow instructions may result in property damage, bodily injury, or even death. Improper Installation Will Void Your Warranty!

## U.S. Environmental Protection Agency

Certified to comply with 2020 particulate emissions standards.

## CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:

This product can expose you to chemicals including carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. For more information, go to [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

THIS MANUAL IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

The instructions pertaining to the installation of your wood stove comply with UL-1482 (R2015) and ULC-S627 standards. This manual describes the installation and operation of the Ashley, AW2020E wood heater. This heater meets the 2020 U.S. Environmental Protection Agency's cordwood emission limits for wood heaters sold after May 15, 2020. Under specific test conditions this heater has been shown to deliver heat at rates ranging from 15,261 to 63,196 Btu/hr with 1 g/hr and 70% efficiency. Note: The BTU ratings mentioned above are based on the EPA test protocol under specific test conditions. Our advertised BTU's are based on the first hour of operation at high burn rate burning cordwood.

Combustible:	Wood			
Colors:	Black			
Flue Pipe Diameter:	6" (152.5 mm)			
Flue Pipe Type: (Standard Single Wall or Double Wall):	Black or Blued Steel 2100°F (650°C)			
Minimum Chimney Height:	12' (3.7 m)			
Maximum Log Length:	21" (534 mm)			
Dimensions				
	MODEL	DEPTH	WIDTH	HEIGHT
Overall: Depth x Width x Height:	AW2020E (Leg)	20.9" (531 mm)	29.4" (747 mm)	31.3" (796 mm)
	AW2020E (Pedestal)	21.1"(536 mm)	27"(686 mm)	31.4"(798 mm)
Combustion Chamber: Width x Depth:	22-3/4" X 11.78" (578 mm X 300 mm)			
Volume: Cubic Feet:	1.6 cubic feet			
Door Opening: Width x Height:	18" X 9.75" (458 mm X 248 mm)			
Pyroceramic Glass Door: (Viewing) Width x Height:	16" X 10.3" (407 mm X 262 mm)			
Optional Accessories				
Outside Air Intake Kit	4FAK			

## CAUTIONS:

- HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS.**
- DO NOT USE CHEMICALS OR FLUIDS TO IGNITE THE FIRE.**
- DO NOT LEAVE THE STOVE UNATTENDED WHEN THE DOOR IS SLIGHTLY OPENED.**
- DO NOT BURN GARBAGE, FLAMMABLE FLUID SUCH AS GASOLINE, NAPHTHA OR MOTOR OIL.**
- DO NOT CONNECT TO ANY AIR DISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.**
- ALWAYS CLOSE THE DOOR AFTER THE IGNITION.**



**Note:** Register your product online at [www.usstove.com](http://www.usstove.com) or download the free app today. This app is available only on the App Store for iPhone and iPad. Search US Stove. Save your receipt with your records for any claims.

**For Customer Service, please call:**

**1-800-750-2723 Ext 5050 or;**

**Text to 423-301-5624 or;**

**Email us at:**

**customerservice@usstove.com**

# INSTALLATION CHECKLIST



Your Wood Stove should be installed by a qualified installer only. An NFI qualified Installer can be found at [www.nficertified.org/public/find-an-nfi-pro/](http://www.nficertified.org/public/find-an-nfi-pro/)

## CUSTOMER SERVICE

1-800-750-2723 ext 5050

Text to 423-301-5624

Email to: [Customerservice@usstove.com](mailto:Customerservice@usstove.com)

## COMMISSIONING CHECKLIST

This Checklist is to be completed in full by the qualified person who installs this unit. Keep this page for future reference.

Failure to install and commission according to the manufacturer's instructions and complete this checklist will invalidate the warranty.

Please Print

Customer Name:	Telephone Number:
Address:	
Model:	
Serial Number:	
Installation Company Name:	Phone Number:
Installation Technician's Name:	License Number:

## DESCRIPTION OF WORK

Location of installed appliance: \_\_\_\_\_

Chimney System: New Chimney System  Yes  No If yes, Brand \_\_\_\_\_

If no, date of inspection of the existing chimney system: \_\_\_\_\_

## COMMISSIONING

- Confirm Hearth Pad Installation as per Installation Instructions.....
- Confirm proper placement of internal parts.....
- Check soundness of door gasket and door seals.....
- Confirm clearances to combustibles as per installation instructions in this manual.....
- Check the operations of the air controls.....
- Confirm all flue pipe and chimney system are secure and sealed.....
- Confirm the stove properly drafts when fired.....
- Check to ensure a CO alarm is installed as per local building codes and is functional.....
- Explain the safe operation, proper fuel usage, cleaning, and routine maintenance requirements.....

Declaration of Completion: As the qualified person responsible for the work described above, I confirm that the appliance and associated work has been installed as per manufacturer's instructions and following any applicable building and installation codes.

Signed: \_\_\_\_\_ Print Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_


**Home Owner: RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE**

**FOR CUSTOMER SERVICE CALL: 800-750-2723 EXT 5050****TOOLS AND MATERIALS**


You will need a drill with a 1/8" bit to install sheet metal screws into connector pipe. A 5/16" socket/wrench or screw driver to install the room air deflector, and blower assembly described. A 1/2" socket/wrench to install flue collar. A non-combustible floor protector as specified in this manual. All chimney and chimney connector components required for your particular chimney installation. For mobile homes see the "For Use In Mobile Homes" section of this manual.

**BLOWER ASSEMBLY**


The blower assembly must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the installation. The blower assembly is intended for use only with a stove that is marked to indicate such use. Do not route the supply cord near or across hot surfaces! Fix the assembly to the back of the stove with the four screws provided.

**ASH PAN ASSEMBLY**

Remove ash pan from firebox. Under the firebox, there are two brackets; Slide the ash pan into these brackets.


**FLUE COLLAR ASSEMBLY**

Mount the flue collar to the top of the unit as shown using the (3) 5/16-18 x 1-1/2 bolts, (3) washers, and (3) weld tabs provided in the parts box.




## FIREBRICK CONFIGURATION

Replace the Firebrick as shown in the illustration.



## AIR DEFLECTOR ASSEMBLY

Use the provided screws to attach the air deflector to the rear of the unit.



# INSTALLATION

## SAFETY NOTICE

- **IF THIS STOVE IS NOT PROPERLY INSTALLED, A HOUSE FIRE MAY RESULT. TO REDUCE THE RISK OF FIRE, FOLLOW THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.**
- **CONSULT YOUR MUNICIPAL BUILDING DEPARTMENT OR FIRE OFFICIALS ABOUT PERMITS, RESTRICTIONS AND INSTALLATIONS REQUIREMENTS IN YOUR AREA.**
- **USE SMOKE DETECTORS IN THE ROOM WHERE YOUR STOVE IS INSTALLED.**
- **KEEP FURNITURE AND DRAPES WELL AWAY FROM THE STOVE.**
- **NEVER USE GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THIS HEATER. KEEP ALL SUCH LIQUIDS WELL AWAY FROM THE HEATER WHILE IT IS IN USE.**
- **IN THE EVENT OF A CHIMNEY FIRE, PUSH THE AIR CONTROL FULL CLOSED TO DEPRIVE THE FIRE OF OXYGEN. CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
- **DONOTCONNECTTOANYAIRDISTRIBUTION DUCT OR SYSTEM.**
- **A SOURCE OF FRESH AIR INTO THE ROOM OR SPACE HEATED SHALL BE PROVIDED WHEN REQUIRED.**



We recommend that our woodburning hearth products be installed and serviced by professionals who are certified in the U.S. by the National Fireplace Institute® (NFI) as NFI Woodburning Specialists or who are certified in Canada by Wood Energy Technical Training (WETT). 

US Stove highly recommends your stove be installed by a qualified NFI (US) or WETT (Canada) technician. To find the nearest qualified installer, go to:

<https://nfcertified.org>,


<https://www.wettinc.ca>

## POSITIONING THE STOVE

It is very important to position the wood stove as close as possible to the chimney, and in an area that will favor the most efficient heat distribution possible throughout the house. The stove must therefore be installed in the room where the most time is spent, and in the most spacious room possible. Recall that wood stoves produce radiating heat, the heat we feel when we are close to a wood stove. A wood stove also functions by convection, that is through the displacement of hot air accelerated upwards and its replacement with cooler air. If necessary, the hot air distribution from the stove may be facilitated by the installation of a blower. The wood stove must not be hooked up to a hot air distribution system since an excessive accumulation of heat may occur. A wood stove must never be installed in a hallway or near a staircase, since it may block the way in case of fire or fail to respect required clearances.

## FLOOR PROTECTOR

This heater must have a non-combustible floor protector with an R-Value of at least 1.4 installed beneath it if the floor is constructed of combustible material. If a floor pad is used, it should be UL listed or equal. The floor protector should be large enough to extend under the stove and beyond each side as indicated. If there is a horizontal run of flue pipe, there needs to be floor protection under it that extends two inches beyond either side of the pipe.





Front	22" (559 mm)
Sides	8" (204 mm)
Rear	*2" (51 mm)
*Canadian Installations require 8" (204 mm) to the rear.	

## CLEARANCES TO COMBUSTIBLES

It is of utmost importance that the clearances to combustible materials be strictly adhered to during installation of the stove.

- If there is a horizontal run of flue pipe there must be at least 18" of clearance between the pipe and the ceiling. There also has to be floor protection under the horizontal run that extends 2" beyond each side of the flue pipe.
- Floor to ceiling height must be at least 7' (2.13m) in all cases.
- Do not place any combustible material within 4' (1.2m) of the front of the unit.
- The clearance between the flue pipe and a wall are valid only for vertical walls and for vertical flue pipe.
- The chimney connector must not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, a floor, or a ceiling.

- For Canadian installations, where passage through a wall, or partition of combustible construction is desired, the installation must conform to CAN/CSA-B365.
- A flue pipe crossing a combustible wall must have a minimum clearance of 18" (458 mm).
- To reduce flue clearances from combustible materials, contact your local safety department.




Single Wall Pipe (Double Wall Pipe)		
Key	in	mm
A	15 (12)	381 (305)
B	18 (18)	458 (458)
C	19 (16)	483 (407)
D	29 (29)	737 (737)
E	12 (12)	305 (305)
F	22 (22)	559 (559)

## OUTSIDE COMBUSTION AIR

Your wood stove is approved to be installed with an outside air intake (4FAK) which is necessary for a mobile home. This type of installation is also required in air tight houses and houses with negative pressure problems. You can purchase this option through your heater dealer. Make sure to specify the part number mentioned in this booklet.

Installation instructions are supplied with the air intake kit. Outside combustion air may be required if:

1. Your stove does not draw steadily, smoke roll-out occurs, wood burns poorly, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
2. Existing fuel-fired equipment in the house, such as fireplaces or other heating appliances, smell, do not operate properly, suffer smoke roll-out when opened, or back-drafts occur whether or not there is combustion present.
3. Opening a window slightly on a calm (windless) day alleviates any of the above symptoms.
4. The house is equipped with a well-sealed vapor barrier and tight fitting windows and/or has any powered devices that exhaust house air.
5. There is excessive condensation on windows in the winter.
6. A ventilation system is installed in the house.




Slide the hose clamp over the aluminium flex pipe. Then slide the flex pipe over the air intake tube of the stove. Next tighten the hose clamp over the end of the aluminium flex hose.

#### FOR USE IN MOBILE HOMES (U.S. ONLY)

- **WARNING! DO NOT INSTALL IN SLEEPING ROOM.**
- **CAUTION! THE STRUCTURAL INTEGRITY OF THE MOBILE HOME FLOOR, WALL, AND CEILING/ROOF MUST BE MAINTAINED.**
- **INSTALL IN ACCORDANCE WITH 24 CFR, PART 3280 (HUD).**
- **USE A FACTORY BUILT CHIMNEY THAT COMPLIES WITH UL 103 STANDARDS; THEREFORE IT MUST BE A TYPE HT (2100°F).**
- **USE A SPARK ARRESTER.**
- **THE STOVE MUST BE ATTACHED TO THE STRUCTURE OF THE MOBILE HOME.**


#### SECURING APPLIANCE'S ON A PEDESTAL TO THE FLOOR

Use the designated holes to secure the unit to the floor.



#### SECURING APPLIANCE'S WITH LEGS TO THE FLOOR

1. The bracket engages around the square extrusion of the leveling bolt inserted into the leg.
2. Once appliance is leveled, position the bracket and attach to the floor using the appropriate hardware needed for your specific flooring.
3. Install one bracket per leg or consult your local authority having jurisdiction to determine how many points of attachment are required.




In addition to the previously detailed installation requirements, the heater must be electrically grounded to the steel chassis of the mobile home with 8 GA copper wire using a serrated or star washer to penetrate paint or protective coating to ensure grounding.

#### CHIMNEY CONNECTOR (STOVE PIPE)

The chimney connector and chimney must have the same diameter as the stove outlet (6"). If this is not the case, we recommend you contact your dealer to ensure there will be no problem with the

draft. The stovepipe must be made of aluminized or cold roll steel and have a minimum thickness of 0.021" or 0.53 mm. It is strictly forbidden to use galvanized steel. The smoke pipe should be assembled to promote the male section (crimped end) of the pipe to be faced down. Attach each section to another with three metal screws spaced an equal distance apart. The pipe must be short and straight. All sections installed horizontally must slope at least 1/4 inch per foot, with the upper end of the section toward the chimney. Any installation with a horizontal run of chimney pipe must conform to NFPA 211. To ensure a good draft, the total length of the coupling pipe should never exceed 8' to 10' (2.4m to 3.04m). Except for cases of vertical installation, in a cathedral-roof style where the smoke exhaust system can be much longer and connected without problem to the chimney at the ceiling of the room. There should never be more than two 90 degrees elbows in the smoke exhaust system. The installation of a "barometric draft stabilizer" (fireplace register) on a smoke exhaust system is prohibited. Furthermore, the installation of a draft damper is not recommended. With a controlled combustion wood stove, the draft is regulated upon intake of the combustion air in the stove and not at the exhaust.




## IMPORTANCE OF PROPER DRAFT

Draft is a force that moves air from the appliance up through the chimney. The amount of draft in your chimney depends on the length of the chimney, local geography, nearby obstructions and other factors. Too much draft may cause excessive temperatures in the appliance. An inadequate draft may cause back-puffing into the room and "plugging" of the chimney. An inadequate draft will cause the appliance to leak smoke into the room through appliance and chimney connector joints.

An uncontrollable burn or excessive temperature indicates an excessive draft.

## CHIMNEY




Your wood stove may be hooked up with a 6" factory-built or masonry chimney. If you are using a factory-built chimney, it must comply with UL 103 or CSA-B365 standard; therefore it must be a Type HT (2100°F). It must be installed according to the manufacturer's specifications. Take into account the chimney's location to ensure it is not too close to neighbors or in a valley which may cause unhealthy or nuisance conditions. If you are using a masonry chimney, it must be built in compliance with the specifications of the National Building Code. It must be lined with fire clay bricks, metal or clay tiles sealed together with fire cement. Round flues are the most efficient. The interior diameter of the chimney flue must be identical to the stove smoke exhaust. A flue which is too small may cause draft problems, while a large flue favors rapid cooling of the gas, and hence the build-up of creosote and the risk of chimney fires. Note that it is the chimney and not the stove which creates the draft effect; your stove's performance is directly dependent on an adequate draft from your chimney. **Do not connect this unit to a chimney flue serving another appliance.** The following recommendations may be useful for the installation of your chimney:

4. It must rise above the roof at least 3' (0.9m) from the uppermost point of contact.
5. The chimney must exceed any part of the building or other obstruction within a 10' (3.04m) distance by a height of 2' (0.6m).
6. The installation of an interior chimney is always preferable to an exterior chimney. Indeed, the interior chimney will, by definition, be hotter than an exterior chimney, being heated up by the ambient air in the house. Therefore the gas which circulates will cool more slowly, thus reducing the build-up of creosote and the risk of chimney fires.

7. The draft caused by the tendency for hot air to rise will be increased with an interior chimney.
8. Using a fire screen at the extremity of the chimney requires regular inspection to ensure that it is not obstructed thus blocking the draft, and it should be cleaned when used regularly.

## FACTORY BUILT CHIMNEY


When a metal prefabricated chimney is used, the manufacturer's installation instructions must be followed. You must also purchase (from the same manufacturer) and install the ceiling support package or wall pass-through and "T" section package, firestops (where needed), insulation shield, roof flashing, chimney cap, etc. Maintain proper clearance to the structure as recommended by the manufacturer. The chimney must be the required height above the roof or other obstructions for safety and proper draft operation.



## MASONRY CHIMNEY

Ensure that a masonry chimney meets the minimum standards of the National Fire Protection Association (NFPA) by having it inspected by a professional. Make sure there are no cracks, loose mortar or other signs of deterioration and blockage. Be sure to the chimney cleaned before the stove is installed and operated. When connecting the stove


through a combustible wall to a masonry chimney, special methods are needed.




## COMBUSTIBLE WALL CHIMNEY CONNECTOR PASS-THROUGHS

**METHOD A** - 12" (304.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a minimum thickness 3.5" (89 mm) brick and a 5/8" (15.9 mm) minimum wall thickness clay liner, construct a wall pass-through. The clay liner must conform to ASTM C315 (Standard Specification for Clay Fire Linings) or its equivalent. Keep a minimum of 12" (304.8 mm) of brick masonry between the clay liner and wall combustibles. The clay liner shall run from the brick masonry outer surface to the inner surface of the chimney flue liner but not past the inner surface. Firmly grout or cement the clay liner in place to the chimney flue liner.


**A**




**METHOD B** - 9" (228.6 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Using a 6" (152.4 mm) inside diameter, listed, factory-built Solid-Pak chimney section with insulation of 1" (25.4 mm) or more, build a wall pass-through with a minimum 9" (228.6 mm) air space between the outer wall of the chimney length and wall combustibles. Use sheet metal supports fastened securely to wall surfaces on all sides, to maintain the 9" (228.6 mm) air space. When fastening supports to chimney length, do not penetrate the chimney liner (the inside wall of the Solid-Pak chimney). The inner end of the Solid-Pak chimney section shall be flush with the inside of the masonry chimney flue, and sealed with a non-water soluble refractory cement. Use this cement to also seal to the brick masonry penetration.



**METHOD C** - 6" (152.4 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Starting with a minimum 24 gage (.024" [.61 mm]) 6" (152.4 mm) metal chimney connector, and a minimum 24 gage ventilated wall thimble which has two air channels of 1" (25.4 mm) each, construct a wall pass-through. There shall be a minimum 6" (152.4 mm) separation area containing fiberglass insulation, from the outer surface of the wall thimble to wall combustibles. Support the wall thimble, and cover its opening with a 24-gage minimum sheet metal support. Maintain the 6" (152.4 mm) space. There should also be a support sized to fit and hold the metal chimney connector. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure the metal chimney connector do not penetrate chimney flue liner.



**METHOD D** - 2" (50.8 mm) Clearance to Combustible Wall Member: Start with a solid-pak listed factory built chimney section at least 12" (304 mm) long, with insulation of 1" (25.4 mm) or more, and an inside diameter of 8" (2 inches [51 mm] larger than the 6" [152.4 mm] chimney connector). Use this as a pass-through for a minimum 24-gauge single wall steel chimney connector. Keep solid-pak section concentric with and spaced 1" (25.4 mm) off the chimney connector by way of sheet metal support plates at both ends of chimney section. Cover opening with and support chimney section on both sides with 24 gage minimum sheet metal supports. See that the supports are fastened securely to wall surfaces on all sides. Make sure fasteners used to secure chimney flue line do not penetrate the inner liner.



**NOTES:**

- Connectors to a masonry chimney, excepting method B, shall extend in one continuous section through the wall pass-through system and the chimney wall, to but not past the inner flue liner face.
- A chimney connector shall not pass through an attic or roof space, closet or similar concealed space, or a floor, or ceiling.

## NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED

### CAUTIONS: HOUSE FIRE HAZARDS

- DO NOT STORE WOOD ON FLOOR PROTECTOR, UNDERNEATH STOVEPIPE(S) OR ANYWHERE WITHIN CLEARANCES TO COMBUSTIBLE SURFACES SPECIFIED FOR THIS APPLIANCE.**
- NEVER OPERATE WITH SECONDARY TUBES, FIBERBOARD, OR INSULATION REMOVED.**

### OPERATING SAFETY PRECAUTIONS

- NEVER OVERFIRE THIS APPLIANCE BY BUILDING EXCESSIVELY HOT FIRES AS A HOUSE/BUILDING FIRE MAY RESULT. YOU ARE OVERFIRING THE APPLIANCE IF IT BEGINS TO GLOW OR TURN RED.**
- NEVER BUILD EXCESSIVELY LARGE FIRES IN THIS TYPE OF APPLIANCE AS DAMAGE TO THE FIREBOX OR SMOKE LEAKAGE MAY RESULT.**
- DO NOT BUILD FIRE TOO CLOSE TO THE GLASS.**
- HOT WHILE IN OPERATION. KEEP CHILDREN, CLOTHING, AND FURNITURE AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. DO NOT TOUCH THE APPLIANCE UNTIL IT HAS COOLED.**
- PROVIDE ADEQUATE AIR FOR COMBUSTION TO THE ROOM WHERE THE APPLIANCE IS INSTALLED.**
- INSPECT CHIMNEY LINER EVERY 60 DAYS. REPLACE LINER IMMEDIATELY IF IT IS RUSTING OR LEAKING SMOKE INTO THE ROOM.**
- ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.**

### WARNING: EXPLOSION HAZARD

- NEVER USE CHEMICALS, GASOLINE, GASOLINE-TYPE LANTERN FUEL, KEROSENE, CHARCOAL LIGHTER FLUID, OR SIMILAR FLAMMABLE LIQUIDS TO START OR "FRESHEN UP" A FIRE IN THE APPLIANCE.**
- KEEP ALL FLAMMABLE LIQUIDS, ESPECIALLY GASOLINE, OUT OF THE VICINITY OF THE APPLIANCE - WHETHER IN USE OR IN STORAGE.**

### WOOD STOVE UTILIZATION

Your heating appliance was designed to burn well seasoned natural wood only; no other materials should be burned. Any type of well seasoned natural wood may be used in your stove, but specific varieties have better energy yields than others. Higher efficiencies and lower emissions generally result when burning air dried seasoned hardwoods, as compared to softwoods or too green or freshly cut hardwoods. The following resources can assist in learning the burn characteristics of various species of wood:

<http://firewoodresource.com/firewood-btu-ratings/>; or <https://forestry.usu.edu/forest-products/wood-heating>

The operation of this wood heater in a manner inconsistent with the owner's manual will void your warranty and is also against federal regulations. Waste and other flammable materials should not be burned in your stove. DO NOT BURN:

1. Garbage;
2. Lawn clippings or yard waste;
3. Materials containing rubber, including tires;
4. Materials containing plastic;
5. Waste petroleum products, paints or paint thinners, or asphalt products;
6. Materials containing asbestos;
7. Construction or demolition debris;
8. Railroad ties or pressure-treated wood;
9. Manure or animal remains;
10. Saltwater driftwood or other previously salt water-saturated materials;
11. Unseasoned wood; or

12. Paper products, cardboard, plywood, or particleboard. The prohibition against burning these materials does not prohibit the use of fire starters made from paper, cardboard, sawdust, wax, and similar substances to start a fire in an affected wood heater.

Burning these materials may result in the release of toxic fumes or render the heater ineffective and cause smoke. Deadwood lying on the forest floor should be considered wet and requires full seasoning time. Standing deadwood can usually be considered to be about 2/3 seasoned. Smaller pieces of wood will dry faster. All logs exceeding 6" in diameter should be split. The wood should not be stored directly on the ground. Air should circulate through the logs. A 24" to 48" air space should be left between each row of logs, which should be placed in the sunniest location possible. The upper layer of wood should be protected from the element but not the sides. A good indicator of if the wood is ready to burn is to check the piece ends. If cracks are radiating in all directions from the center then the wood should be dry enough to burn. If your wood sizzles in the fire, even though the surface is dry, it may not be fully cured and should be seasoned longer. It is EXTREMELY IMPORTANT that you use DRY WOOD only in your wood stove. The wood should have dried for 9 to 15 months, such that the humidity content (in weight) is reduced below 20% of the weight of the log. It is very important to keep in mind that even if the wood has been cut for one, two, or even more years, it is not necessarily dry, if it has been stored in poor conditions. Under extreme conditions, it may rot instead of drying. This point cannot be overstressed; the vast majority of the problems related to the operation of a wood stove is caused by the fact that the wood used was too damp or had dried in poor conditions. These problems can be:

- ignition problems
- creosote build-up causing chimney fires
- low energy yield
- blackened windows
- incomplete log combustion

**Do not burn manufactured logs made of wax impregnated sawdust or logs with any chemical additives.** Manufactured logs made of 100% compressed sawdust can be burned, but be careful burning too much of these



logs at the same time. Start with one manufactured log and see how the stove reacts. You can increase the number of logs burned at a time but make sure the temperature never rises higher than 475 °F (246 °C) on a magnetic thermometer for installation on single wall stove pipes or 900 °F (482 °C) on a probe thermometer for installation on double wall stove pipe. The thermometer should be placed about 18" (457 mm) above the stove. Higher temperatures can lead to overheat and damage your stove.

## TESTING YOUR WOOD

- When the stove is thoroughly warmed, place one piece of split wood (about five inches in diameter) parallel to the door on the bed of red embers.
- Keep the air control fully open and close the door. If the wood ignites within 90 seconds from the time it was placed in the stove, your wood is correctly dried. If ignition takes longer, your wood is damp.
- If your wood hisses and water or vapor escapes at the ends of the piece, your wood is soaked or freshly cut (green). Do not use this wood in your stove. Large amounts of creosote could be deposited in your chimney, creating potential conditions for a chimney fire.

## TAMPER WARNING

This wood heater has a manufacturer-set minimum low burn rate that must not be altered. It is against federal regulations to alter this setting or otherwise operate this wood heater in a manner inconsistent with operating instructions in this manual.

## EFFICIENCIES

Efficiencies can be based on either the lower heating value (LHV) or the higher heating value (HHV) of the fuel. The lower heating value is when water leaves the combustion process as a vapor, in the case of woodstoves the moisture in the wood being burned leaves the stove as a vapor. The higher heating value is when water leaves the combustion process completely condensed. In the case of woodstoves this would assume the exhaust gases are room temperature when leaving the system, and therefore calculations using this heating value consider the heat going up the chimney as lost energy. Therefore, efficiency calculated using the lower heating value of wood will be higher than efficiency calculated using the higher heating value. The best way to achieve optimum efficiencies is to

learn the burn characteristic of your appliance and burn well-seasoned wood. Higher burn rates are not always the best heating burn rates; after a good fire is established a lower burn rate may be a better option for efficient heating. A lower burn rate slows the flow of usable heat out of the home through the chimney, and it also consumes less wood.

## NOTICE - INITIAL BURNS TO CURE PAINT

BECAUSE OF THE HIGH OPERATING TEMPERATURES, THIS APPLIANCE IS COATED WITH A SPECIAL HIGH TEMP PAINT WHICH REQUIRES A SERIES OF LOW TO MEDIUM BURNS TO FULLY CURE FOR DURABILITY AND A LIFETIME OF SERVICE.

Proper curing of the high-temp paint requires a series of three initial burns. The appliance should be allowed to cool off between each burn. The first two burns should be small fires and low temperatures (250°F) for a duration of 20 minutes each. The third fire should be at a temperature of approximately 500°F for 20 minutes. Provide adequate cross ventilation to clear any smoke or odor caused by initial firings.

**Notice: Use solid wood fuel only! Do not burn garbage, or flammable fluids. Do not use coal. This appliance is not designed to accommodate the air flow (draft) required to properly burn coal or coal products. Do not elevate the fire using grates or irons. Build the fire directly on the firebrick.**

## FUELING INSTRUCTIONS

This wood stove has been certified by the US EPA to meet strict 2020 guidelines. To ensure this unit produces the optimal minimum emissions it is critical that only well-seasoned cordwood is burned (see the "Fuel Recommendations" section of this manual). Burning unseasoned wet wood only hurts your stove's efficiency and leads to accelerated creosote buildup in your chimney. Be considerate of the environment and only burn dry wood.

### CAUTION:

**DO NOT LEAVE APPLIANCE UNATTENDED THE WITH DOOR OPEN.**

For a cold start-up, place 3 to 4 pieces of newspaper into the firebox. On top of the newspaper, lay 3 lbs

of kindling in random placement to ensure airflow through the kindling. On top of the kindling, place approximately 4 lbs of small pieces of cordwood. NOTE: Use smaller pieces of wood during start-up and a high burn rate to increase the stove temperature.





Pull the air control out fully. Light the newspaper and leave the door slightly open for 2 minutes. Close the door and allow the kindling to ignite. Once the kindling has burned down to a starter coal bed, load the unit with approximately 17 lbs of fuel for the first high burn load. After the first high burn load and the stove is well warmed up, adjust the unit as needed for a medium or low burn setting.



For a medium burn, once the high burn fuel load is burned down to an established coal bed, load the unit with 18 lbs of cordwood and keep the door slightly open for 3 minutes. Leave the air control fully open (in the "Hi" position) for 13 minutes. After 15 minutes push in the air control to the medium position (midway between the "Low" and "Hi")

position). For a low burn setting once the high burn (or medium) fuel load is burned down to an established coal bed, load the unit with 19 lbs of cordwood and close the door immediately. Leave the air control fully open (in the "HI" position) for 13 minutes. After 15 minutes begin to push the air control in to the "Low" position (air control fully pushed in). NOTE: Do not close the air too quickly. Closing the air too quickly will cause the unit to smoke.



## VISIBLE SMOKE

The amount of visible smoke being produced can be an effective method of determining how efficiently the combustion process is taking place in the given settings. Visible smoke consists of unburned fuel and moisture leaving your stove. Learn to adjust the air settings of your specific unit to produce the smallest amount of visible smoke. Wood that has not been seasoned properly and has a high wood moisture content will produce excess visible smoke and burn poorly.

## AIR TUBES

The air tubes assembled in this unit are designed to provide an accurate mix of secondary air to ensure the highest efficiency. Any damage or deterioration of these tubes may reduce the efficiency of combustion. The air tubes are held in position by screws or snap pins. Locate these to either side of the tube and remove it to allow the tube to be removed and replaced.

## BLOWER OPERATION

The variable-speed blower circulates air warmed by the firebox into the living area to distribute the heat more evenly. The blower control knob is located on the side of the blower housing. Turn the knob clockwise to turn the blower on. The speed is controlled by turning the knob clockwise for slower speeds and counter-clockwise for faster speeds. To turn the blower off, turn the speed control knob fully counter-clockwise. It is recommended to turn the blower off when the unit is not in operation. The blower should be removed at the beginning of every "burn" season and air-blown clean, removing any dust or build-up.

### WARNINGS:

- NEVER OVERFIRE YOUR STOVE. IF ANY PART OF THE STOVE STARTS TO GLOW RED, OVER FIRING IS HAPPENING. READJUST THE AIR INTAKE CONTROL AT A LOWER SETTING.**
- THE INSTALLATION OF A LOG CRADLE OR GRATES IS NOT RECOMMENDED IN YOUR WOOD STOVE. BUILD FIRE DIRECTLY ON FIREBRICK.**
- NEVER PUT WOOD ABOVE THE FIREBRICK LINING OF THE FIREBOX.**
- ATTEMPTS TO ACHIEVE HEAT OUTPUT RATES THAT EXCEED HEATER DESIGN SPECIFICATIONS CAN RESULT IN PERMANENT DAMAGE TO THE HEATER.**

## NEVER OPERATE THIS PRODUCT WHILE UNATTENDED

### CAUTION:

**DO NOT OVERFIRE APPLIANCE. YOU ARE OVERFIRING IF ANY PART OF THE APPLIANCE GLOWS RED. CLOSE THE DOOR AND SHUT DAMPER IMMEDIATELY TO REDUCE THE AIR SUPPLY AND SLOW DOWN THE FIRE.**

### CAUTION:

**SLOW BURNING FIRES FOR EXTENDED USE OR BURNING GREEN WOOD MAY CAUSE EXCESSIVE CREOSOTE BUILD-UP. IGNITION OF CREOSOTE OR OVERFIRING COULD CAUSE A CHIMNEY FIRE. CHIMNEY FIRES BURN EXTREMELY HOT AND MAY IGNITE SURROUNDING COMBUSTIBLE MATERIALS. IN CASE OF A CHIMNEY FIRE, CALL THE FIRE DEPARTMENT IMMEDIATELY!**

## CREOSOTE FORMATION AND NEED FOR REMOVAL

When wood is burned slowly, it produces tar and other organic vapors, which combine with expelled moisture to form creosote. The creosote vapors condense in the relatively cool chimney flue of a slow-burning fire. As a result, creosote residue accumulates on the flue lining. When ignited this creosote makes an extremely high temper fire. The chimney connector and chimney should be inspected at least once every two months during the heating season to determine if a creosote build-up has occurred. If creosote has accumulated (3 mm or more), it should be removed to reduce the risk of a chimney fire. We strongly recommend that you install a magnetic thermometer on your smoke exhaust pipe, approximately 18" above the stove. This thermometer will indicate the temperature of your gas exhaust fumes within the smoke exhaust system. The ideal temperature for these gases is somewhere between 275°F and 500°F. Below these temperatures, the build-up of creosote is promoted. Above 500°F, heat is wasted since a too large quantity is lost into the atmosphere.

## TO PREVENT CREOSOTE BUILD UP

- Always burn dry wood. This allows clean burns and higher chimney temperatures, therefore less creosote deposit.

- Leave the air control fully open for about 5 min. every time you reload the stove to bring it back to proper operating temperatures. The secondary combustion can only take place if the firebox is hot enough.
- Always check for creosote deposit once every two months and have your chimney cleaned at least once a year.
- If a chimney or creosote fire occurs, close all dampers immediately. Wait for the fire to go out and the heater to cool, then inspect the chimney for damage. If no damage results, perform a chimney cleaning to ensure no more creosote deposits is remaining in the chimney.

### CAUTION:

**A CHIMNEY FIRE MAY CAUSE IGNITION OF WALL STUDS OR RAFTERS WHICH WERE ASSUMED TO BE A SAFE DISTANCE AWAY FROM THE CHIMNEY. IF A CHIMNEY FIRE OCCURS, HAVE YOUR CHIMNEY INSPECTED BY A QUALIFIED EXPERT BEFORE USING AGAIN.**

## ASH REMOVAL & DISPOSAL

Whenever ashes get 3 to 4 inches deep in your firebox or ash pan, and when the fire has burned down and cooled, remove excess ashes. Leave an ash bed approximately 1 inch deep on the firebox bottom to help maintain a hot charcoal bed. Ashes should be placed in a metal container with a tight-fitting lid. The closed container of ashes should be placed on a non-combustible floor or the ground, away from all combustible materials, pending final disposal. The ashes should be retained in the closed container until all cinders have thoroughly cooled.

### CAUTIONS:

- ASHES COULD CONTAIN HOT EMBERS EVEN AFTER TWO DAYS WITHOUT OPERATING THE STOVE.**
- THE ASH PAN CAN BECOME VERY HOT. WEAR GLOVES TO PREVENT INJURY.**
- NEVER BURN THE STOVE WITH THE ASH TRAP OPEN. THIS WOULD RESULT IN OVER FIRING THE STOVE. DAMAGE TO THE STOVE AND EVEN HOUSE FIRE MAY RESULT.**

## SMOKE & CO MONITORS

Burning wood naturally produces smoke and carbon monoxide(CO) emissions. CO is a poisonous gas when exposed to elevated concentrations for extended periods. While the modern combustion systems in heaters drastically reduce the amount of CO emitted out the chimney, exposure to the gases in closed or confined areas can be dangerous. Make sure your stove gaskets and chimney joints are in good working order and sealing properly to ensure unintended exposure. It is recommended that you use both smoke and CO monitors in areas having the potential to generate CO.

## CLASS CARE

- Inspect and clean the glass regularly to detect any cracks. If you spot one, turn the stove off immediately. Do not abuse the glass door by striking or slamming shut. Do not use the stove if the glass is broken.
- If the glass on your stove breaks, replace only with the glass supplied from your heater dealer. Never substitute other materials for the glass.
- To replace the glass, remove the screws retaining the glass moldings inside the door. Remove the moldings and replace the damaged piece with a new one. Perform the procedure backward after replacing it. When replacing the glass, you should change the glass gasket to make sure you keep it sealed.

- Never wash the glass with a product that may scratch. Use a specialized product, available in the stores where wood stoves are sold. The glass should be washed only when cold.

## GASKET CARE

### WARNING:

**NEVER OPERATE THE STOVE WITHOUT A GASKET OR WITH A BROKEN ONE. DAMAGE TO THE STOVE OR EVEN HOUSE FIRE MAY RESULT.**

This unit's door uses a 3/4" diameter rope gasket. It is recommended that you change the door gasket (which makes your stove door air tight) once a year, in order to ensure good control over the combustion, maximum efficiency and security. To change the door gasket, simply remove the damaged one. Carefully clean the available gasket groove, apply a high temperature silicone sold for this purpose, and install the new gasket. You may light up your stove again approximately 24 hours after having completed this operation.

### ATTENTION:

**THIS WOOD HEATER NEEDS PERIODIC INSPECTION AND REPAIR FOR PROPER OPERATION. IT IS AGAINST FEDERAL REGULATIONS TO OPERATE THIS WOOD HEATER IN A MANNER INCONSISTENT WITH OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL.**

## HOW TO ORDER REPAIR PARTS

**For Parts Assistance Call: 800-750-2723 Ext 5051 or Email: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)**

The information in this owner's manual is specific to your unit. When ordering replacement parts the information in this manual will help to ensure the correct items are ordered. Before contacting customer service write down the model number and the serial number of this unit. That information can be found on the certification label attached to the back of the unit. Other information that may be needed would be the part number and part description of the item(s) in question. Part numbers and descriptions can be found in the "Repair Parts" section of this manual. Once this information has been gathered you can contact customer service by phone 1-800-750-2723 Ext 5051 or Email [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com).

Model Information	
Model Number	
Serial Number	

# REPAIR PARTS


**Ashley**  
America's Hearth Since 1905

Key	Part #	Description	Qty
1	40292A	6" Flue Collar	1
2	88042	Rope Gasket 1/4"	1
3	25845	Air Deflector	1
4	891492	Blower Assembly (B36)	1
5	26060	Rear Shield	1
6	610926	Rear Ashpan (AW2020E-BP)	1
7	29068	Pedestal (AW2020E-BP)	1
8	29065	Pedestal Front (AW2020E-BP)	1
9	610922	Pedestal Weldment (AW2020E-BP)	1
10	610925	Ashpan Housing (AW2020E-BL)	1
11	40566	Cast Iron Leg (AW2020E-BL)	4
12	29071	Ash Pan	1
13	891137	Brushed Nickel Handle	1
14	610927	Damper Slide Weld	1
15	610066	Slide Retainer Weld	1
16	86954	Damper Rod	1
17	891331	Spring Handle - Brushed Nickel	1
18	891495	Hearth Trim 18"	1
19	25826	Hearth Plate	1
20	891496	Hearth Trim 24"	1

To order parts:

Call 1-800-750-2723 Ext 5051 or

Email to: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)




**IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ASHLEY PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM ASHLEY. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.**

Key	Part #	Description	Qty
1	88316	Kao Wool Blanket	1
2	88146	Ceramic Fiber Board	1
3	86953	Secondary Air Tube ( $\varnothing 1/8$ )	2
4	86952	Secondary Air Tube ( $\varnothing 11/64$ )	1
5	29039	Brick Retainer (left)	1
6	29040	Brick Retainer (right)	1
7	40561	Ash Plug	1
8	24103A	Half Pumice Firebrick (4-1/2 X 4-1/2)	2
9	891414A	Half Firebrick	2
10	89066A	Pumice Firebrick (4-1/2 X 9)	14


To order parts:

Call 1-800-750-2723 Ext 5051 or

Email to: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)



Key	Part #	Description	Qty
1	893240-AW	Complete Door Handle	1
2	891373	Door Hinge Pad (Threaded)	2
3	40882	Lg Arched Door	1
4	88082	Round Rope Gasket 3/4"	1
5	892204	Glass	1
6	26314	Gasket Clamp	1
7	29166	Side Glass Clamp	2
8	29164	Bottom Glass Clamp	2



To order parts:

Call 1-800-750-2723 Ext 5051 or

Email to: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)

**IN ORDER TO MAINTAIN WARRANTY, COMPONENTS MUST BE REPLACED USING ASHLEY PARTS PURCHASED THROUGH YOUR DEALER OR DIRECTLY FROM ASHLEY. USE OF THIRD PARTY COMPONENTS WILL VOID THE WARRANTY.**

# SERVICE RECORD



It is recommended that your heating system is serviced regularly and that the appropriate Service Interval Record is completed.

## SERVICE PROVIDER

Before completing the appropriate Service Record below, please ensure you have carried out the service as described in the manufacturer's instructions. Always use the manufacturer's specified spare part when replacement is necessary.

### Service 01

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 02

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 03

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 04

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 05

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 06

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 07

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_

### Service 08

Date: \_\_\_\_\_

Engineer Name: \_\_\_\_\_

License No.: \_\_\_\_\_

Company: \_\_\_\_\_

Telephone No.: \_\_\_\_\_

Stove Inspected:  Chimney Swept:

Items Replaced: \_\_\_\_\_






<p><b>Service de 01</b>      Date: _____</p> <p>Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/></p>	<p>Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/> N° de téléphone: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____</p>
<p><b>Service de 02</b>      Date: _____</p> <p>Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/></p>	
<p><b>Service de 03</b>      Date: _____</p> <p>Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/> N° de téléphone: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____</p>	
<p><b>Service de 05</b>      Date: _____</p> <p>Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/> N° de téléphone: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____</p>	
<p><b>Service de 07</b>      Date: _____</p> <p>Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____ Poêle Inspecté: <input type="checkbox"/> Cheminée balayée: <input type="checkbox"/> N° de téléphone: _____ Nom de l'ingénieur: _____ N° de licence: _____ Compagnie: _____ N° de téléphone: _____ Articles Remplacé: _____</p>	

## FOURNISSEUR DE SERVICES

Il est recommandé que votre système de chauffage est desservi régulièrement et que le Service Interrval enregistrement approprié est terminé.

POUR CONSERVER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETÉS À VOTRE DÉPOSITAIRE OU DIRECTEMENT AUPRÈS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE TIERS ANNULE LA GARANTIE.




Envoyez un courriel à: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)

Appelez le 1-800-750-2723 EXT 5051 ou

Pour commander des pièces:

Cle	Partie	Description	Qte
1	893240-AW	Poignée de porte complète	1
2	891373	Patin de charnière de porte (filète)	2
3	40882	LG Poire Arquée	1
4	88082	Joint De Corde 3/4 po	1
5	892204	Vitre	1
6	26314	Joint de serrage	1
7	29166	Pinche de verre latérale	1
8	29164	Pinche de verre inférieure	2




Envoyez un courriel à: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)

Appelez le 1-800-750-2723 EXT 5051 ou

Pour commander des pièces:

Cle	Partie	Description	Qte
1	88316	Couverture De Ligne Kao	1
2	88146	Panneau De Fibres De Céramique	1
3	86953	Tube D'Air Secondaire ( $\varnothing 1 / 8$ )	2
4	86952	Tube D'Air Secondaire ( $\varnothing 11 / 64$ )	1
5	29039	Retenue De Bridage (Gauche)	1
6	29040	Retenue De Bridage (Droite)	1
7	40561	Bouchon De Cendre	1
8	24103A	Bridage Refractaire Demi-Pierre	2
9	891414A	Demi Bridage Refractaire	2
10	89066A	Bridage Refractaire Ponce (4-1 / 2 X 9)	14

POUR CONSERVER LA COUVERTURE DE LA GARANTIE, LES COMPOSANTS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS PAR DES PIÈCES D'ORIGINE DU FABRICANT ACHETES DE VOTRE DÉPOSITAIRE OU DIRECTEMENT AU PRÉS DU FABRICANT DE L'APPAREIL. L'UTILISATION DE COMPOSANTS DE TIERS ANNULE LA GARANTIE.



Envoyez un courriel à: [parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)  
Appelez le 1-800-750-2723 Ext 5051 ou  
Pour commander des pièces:

Cle	Partie	Description	Qte
1	40292A	Collier de cheminée de 6 po	1
2	88042	Joint de corde 1/4 po	1
3	25845	Deflecteur d'air	1
4	891492	Ensemble ventilauteur (B36)	1
5	26060	Bouclier arrière	1
6	610926	Cendrier arrière (AW2020E-BP)	1
7	29068	Piedestal (AW2020E-BP)	1
8	29065	Front de piedestal (AW2020E-BP)	1
9	610922	Soudure sur piedestal (AW2020E-BP)	1
10	610925	Logement en cendrier (AW2020E-BL)	1
11	40566	Pied en fonte (AW2020E-BL)	4
12	29071	Cendrier	1
13	891137	Poignée en nickel brosse	1
14	610927	Soudure de glissière	1
15	610066	Soudure de retenue de glissière	1
16	86954	Tige amortisseur	1
17	891351	Poignée à ressort - Nickel brosse	1
18	891495	Garniture de foyer 18 po	1
19	25826	Plaque de foyer	1
20	891496	Garniture de foyer 24 po	1

Informations sur le modèle	Numéro de modèle

Les informations contenues dans ce manuel du propriétaire sont spécifiques à votre appareil. Lors de la commande de pièces de rechange, les informations contenues dans ce manuel vous aideront à vous assurer que les bons articles sont commandés. Avant de contacter le service client, notez le numéro de modèle et le numéro de série de cet appareil. Ces descriptions se trouvent sur la section «Pièces de reparation» de ce manuel. Une fois ces informations reçues, vous pourrez contacter le service client par téléphone au 1-800-750-2723, poste 5051 ou par e-mail à parts@usstove.com.

[parts@usstove.com](mailto:parts@usstove.com)

Pour l'assistance sur les pièces,appelez le 800-750-2723, poste 5051 ou par courriel:

## COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

AVERTISSEMENT:	CE POËLE À BOIS DOIT ÊTRE INSPECTÉ ET RÉPARÉ PÉRIODIQUEMENT POUR FONCTIONNER CORRECTEMENT. IL EST FONCTIONNER À LA RÉGLÉMENTATION FÉDÉRALE DE FAIRE CORRECTEMENT. NON CONFORME AUX RÈGLES D'UTILISATION DE CE MANUEL.
----------------	---

La porte de cet appareil utilise un joint de corde de 3/4 po de diamètre. Il est recommandé de changer le joint de la porte (qui rend la porte de votre poêle étanche à l'air) une fois par an, afin d'assurer un bon contrôle de la combustion, une efficacité et une sécurité maximales. Pour changer le joint de porte, retirez simplement le joint. Vous pouvez rallumer votre poêle environ 24 heures après avoir terminé cette opération.

AVERTISSEMENT:	N'UTILISEZ JAMAIS LE POËLE SANS JOINT OU AVEC UN CASSE. DES DOMMAGES AU POËLE OU À L'INCENDIE DE LA MAISON PEUVENT EN RÉSULTER.
----------------	---

### ENTRETIEN DES JOINT

Ne laissez jamais la vitre avec un produit qui pourrait rayer. Utilisez un produit spécialisé, disponible dans les magasins où les poèles à bois sont vendus. Le verre ne doit être lavé qu'à froid. Changer le joint en verre pour vous assurer de le garder scelle. Remplacez jamais la vitre avec un produit qui pourrait rayer. Utilisez un produit spécialisé, disponible dans les magasins où les poèles à bois sont vendus. Le verre ne doit être lavé qu'à froid.

## INTRODUCTION

Placez sur un sol incomestible ou sur le sol, à l'écart de tout matériau combustible, en attendant l'élimination finale. Les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les cendres aient complètement refroidi.

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz présent lorsqu'une exposition se fait à des concentrations élevées pour une période de temps prolongée. Bien que le CO puisse être dangereux, assurez-vous que les joints du poêle sont étanches et que les joints de la cheminée, exposition aux gaz dans des endroits fermés réduisent de façon importante la quantité de CO émis par les systèmes de combustion modernes des chauffages et solent en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant de透er la fumée et les gaz dans les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz. Assurez-vous que les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz sont en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant de透er la fumée et les gaz dans les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz.

**DETECTEURS DE FUMÉE ET DE CO**

Si le verre de votre poêle se brise, remplacez-le uniquement par le verre fourni par votre revendeur de chauffage. Ne remplacez jamais d'autres matériaux par du verre. Pour remplacer la vitre, retirez les vis retenant les moulures en verre à l'intérieur de la porte. Retirez les moulures et remplacez la pièce endommagée par une nouvelle. Effectuez la procédure à l'envers après l'avoir

• Si le verre de votre poêle se brise, remplacez-le pas le poêle si le verre est cassé.

• L'inspectez et nettoyez régulièrement la vitre pour détecter d'éventuelles fissures. Si vous en repérez, éteignez immédiatement le poêle. N'abusez pas de la porte vitrée en la claquant ou en la claquant. Utilisez détecteur d'événements immédiatement le poêle. Si vous en repérez, détectez et nettoyez régulièrement la vitre pour le poêle si le verre est cassé.

**ENTRETIEN VITRE**

Si le verre de votre poêle se brise, remplacez-le pas le poêle si le verre est cassé.

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz présent lorsqu'une exposition se fait à des concentrations élevées pour une période de temps prolongée. Bien que le CO puisse être dangereux, assurez-vous que les joints de la cheminée, exposition aux gaz dans des endroits fermés réduisent de façon importante la quantité de CO émis par les systèmes de combustion modernes des chauffages et solent en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant de透er la fumée et les gaz dans les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz. Assurez-vous que les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz sont en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant de透er la fumée et les gaz dans les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz.

Le brûlage du bois produit naturellement des émissions de fumée et du monoxyde de carbone (CO). Le CO est un gaz présent lorsqu'une exposition se fait à des concentrations élevées pour une période de temps prolongée. Bien que le CO puisse être dangereux, assurez-vous que les joints de la cheminée, exposition aux gaz dans des endroits fermés réduisent de façon importante la quantité de CO émis par les systèmes de combustion modernes des chauffages et solent en bon état et qu'ils scellent correctement, évitant de透er la fumée et les gaz dans les zones utilisées des détecteurs de fumée et de gaz.

Chaque fois que les cendres atteignent 3 à 4 pouces de profondeur dans votre foyer ou cendrier, et lorsqu'elles sont brûlées et refroidies, retirez les cendres en excès. Laissez un lit de cendres d'environ 1 pouce de profondeur sur le fond de la chambre de combustion pour aider à maintenir une chaleur constante. Les cendres doivent être placées dans un récipient en métal avec un couvercle hermétique. Le contenu doit être conservé dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.

**CREOSOTE  
POUR EVIIE**

- Brûlez toujours du bois sec. Cela permet des brûlures propres et des températures de cheminée plus élevées,

## DISPOSITION ENLEVEMENT DES CENDRES ET LEUR

## FORMATION DE CREOSOTE ET BESOIN

UN FEU DE CHEMINEE PEUT PROVOQUER UN INCENDIE DE POTEAUX MURAUX OU DE CHEVRONS QUI ETAIENT SUSPPOSES ETRE A UNE DISTANCE SURE DE LA CHEMINEE. EN CAS D'INCENDIE DE CHEMINEE, FAITES INSPECTER VOTRE CHEMINEE PAR UN EXPERT QUALIFIE A VANT DE L'UTILISER A NOUVEAU.

- En cas d'inclinaison de cheminée ou de creosote, fermez immédiatement tous les régulateurs. Attendez que le feu s'éteigne et que le chauffe-eau refroidisse, puis inspectez la cheminée pour déceler tout dommage. Si aucun dommage ne se produit, effectuez un nettoyage de cheminée pour vous assurer qu'il ne reste plus de dépot de creosote dans la cheminée.

- Laissez le contrôle d'air complètement ouvert pendant environ 5 min. chaque fois que vous rechargez le poêle pour le ramener à des températures de fonctionnement propres. La combustion secondaire ne peut avoir lieu que si le foyer est suffisamment chaud.
- deux mois et faites nettoyer votre cheminée au moins deux fois tous les deux mois.

NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE

## ENTRETIEN DE LA CHEMINEE

**Ashley**

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU BOIS

La quantité de fumée visible produite peut être une méthode efficace pour déterminer l'efficacité du processus de combustion aux paramètres donnés. La fumée visible est constituée de combustible non brûlé et d'humidité sortant de votre poêle. Apprenez à régler les paramètres d'air de votre unité spécifique pour produire la plus petite quantité de fumée visible. Les bois qui n'ont pas été correctement séchés et qui a une teneur élevée en humidité produira un excès de fumée visible et brûlera mal.

# CONDUTS D'AIR

Les conduits d'air assémeblés dans cette unité sont conçus pour offrir un mélange précis d'air secondaire et assurer une plus grande efficacité. Tout dommage ou détérioration de ces conduits peut réduire l'efficacité. Les conduits d'air sont maintenus en position par des vis ou par des goupilles de blocage. Localisez et enlevez-les des deux côtés du conduit pour le retirer et le remettre en place.


## FONCTIONNEMENT DE LA SOUFFLERIE

Le ventilateur à vitesses variables fait circuler l'air rechauffé par la chambre de combustion dans le salon pour répartir la chaleur plus uniformément. Le bouton de commande du ventilateur est situé sur le côté du boîtier du ventilateur. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le ventilateur en marche. La vitesse est contrôlée en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre le ventilateur en marche. La vitesse est inversée des aiguilles d'une montre pour des vitesses plus lentes et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour des vitesses plus rapides. Pour arrêter le ventilateur, tournez le bouton de commande de vitesses à fond dans le sens antihoraire. Il est recommandé d'éteindre le ventilateur lorsqu'il n'est pas en fonctionnement. Le ventilateur doit être retiré au début de chaque saison pour éviter toute poussière ou accumulation.


toute possible ou accumulation.

- NE JAMAIS SURCHAUFFEZ VOTRE POÊLE. SI UNE PARTIE DU POÊLE COMMENCE A LUMIERE ROUGE, PLUS DE CUISSON ARRIVE. REGLEZ-LE A LA COMMANDE D'ADMISSION D'AIR A UN RÉGLAGE PLUS BAS.
  - L'INSTALLATION D'UN BERCEAU A BUCHES OU DE GRILLES N'EST PAS RECOMMANDÉE DANS VOTRE POÊLE A BOIS. CONSTRUISEZ LE DANS UN DIRECTEMENT SUR FIREBRICK.
  - NE METTEZ JAMAIS DE BOIS AU-DESSUS DE LA DOUBLURE DU FEU DE FEU.
  - LES TENTATIVES POUR ATTENDRE DES DEBITS DE CHALEUR SUPÉRIEURS AUX SPECIFICATIONS DE CONCEPTION DU RÉCHAUFFEUR PEUVENT ENTRAINER DES DOMMAGES PERMANENTS AU RÉCHAUFFEUR.

## ADVERTISING:



Posse<sup>s</sup> la commande d'air en position moyenne (à mi-chemin entre la position «LOW» et «HIGH»). Pour un réglage de combustion fiable une fois que la charge de combustion a été établie, chargez l'unité avec 19 lb de bois à combustion élevée (ou moyenne) est brûlée jusqu'à un lit de charbon éteillé, chargez l'unité avec 19 lb de bois de corde et fermez la porte immédiatement. Laissez le contrôle d'air complètement ouvert (en position «HIGH») pendant 15 minutes. Après 15 minutes, commencez à pousser le contrôle d'air en position «LOW» (contrôle d'air complètement enfoncé). REMARQUE: Ne fermez pas l'air trop rapidement. Fermez l'air trop rapidement entraînera la fumée de l'appareil.



et un taux de combustion élevé pour augmenter la température du pôle.

Pour un démarrage à froid, placez 3 à 4 morceaux de papier journal dans le foyer. Sur le papier journal, déposez 3 lb de bois d'allumage dans un emplacement éloigné pour assurer la circulation de l'air à travers le bois d'allumage. Sur le bois d'allumage, placez environ 4 lb de petits morceaux de bois de corde. REMARQUE : Utilisez des morceaux de bois plus petits pendant le démarrage

NE LAISSEZ PAS L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE  
AVEC LA PORTE OUVERTE.

## ATTENTION:

Ce poêle à bois a été certifié par l'US EPA pour répondre aux strictes directives 2020. Pour garantir que cet appareil produit les émissions minimales optimales, il est essentiel que seul du bois de cordón bien secé soit brûlé (voir la section « Recommandations de carburant » de ce manuel). La combustion de bois humide non secé (brûlé (voir la section « Recommandations de carburant » de ce manuel). La combustion de bois humide non secé ne fait que nuire à l'efficacité de vos poêles et entraîne une accumulation accélérée de cendre dans votre cheminée. Soyez respectueux de l'environnement et ne brûlez que du bois sec.

## INSTRUCTIONS DE RAVITAILLEMENT

Remarquée: utilisez uniquement du bois de chauffage solide; Ne brûlez pas les ordures ou les liquides inflammables. N'utilisez pas de charbon. Cet appareil nécessite pas conçu pour accueillir le débit d'air (trage) requis pour brûler correctement le charbon ou les produits du charbon. Ne pas éléver le feu à l'aide de grilles ou de fers. Construisez le feu directement sur la brique réfractaire.

Le sechage correct de la peinture a haute température exige une série de trois feux initiaux. L'appareil devrait être refroidi entre chaque chauffe. Les deux premiers feux devraient être de 20 minutes chacun. Le troisième feu devrait être à une température moyenne (500° F à 700° F) pour une durée de 20 minutes. Ainsi, le temps total pour éliminer la fumée ou les odeurs causées par ces feux.

**SÉCHER LA PEINTURE**  
NOTIFICATION - LES PREMIERS FEUX POUR  
A CAUSE DES HAUTES TEMPÉRATURES ATTENTES  
LORS DU FONCTIONNEMENT, CET APPAREIL EST  
REVÉTU D'UNE PEINTURE SPÉCIALE CONçUE POUR LES  
HAUTES TEMPÉRATURES. ELLE EXIGE UNE SÉRIE DE  
FEUX A INTENSITé BASSE ET MOYENNE POUR SÉCHER  
ENTIEREMENT ET AINSI GARANTIR LA DURABILITé ET LA  
VIE DE SERVICE.

meilleure option pour un chauffage éthique. Un taux de combustion inférieur ralentit le flux de chaleur utilisable hors de la maison par la cheminée, et il consomme également moins de bois.

Les rendements peuvent étre basés sur la valeur calorifique inférieure (LHV) ou la valeur calorifique supérieure (HHV) du combustible. La valeur calorifique supérieure est l'orsque l'eau quitte le processus de combustion sous forme de vapeur. La valeur calorifique inférieure est l'orsque l'eau quitte le processus de combustion sous forme de vapeur, l'humidité du bois brûlé quitte le poêle sous forme de vapeur. Le pouvoir calorifique supérieur est l'orsque une quantité de gaz d'échappement sont à température ambiante à la sortie du système, et donc les calculs utilisant cette valeur de chauffage considèrent la chaleur qui monte dans la chaudière comme une énergie perdue. Par conséquent, l'efficacité calorifique en utilisant le pouvoir calorifique inférieur du bois sera supérieure à l'efficacité calorifique en utilisant le pouvoir calorifique supérieur. La meilleure façon d'atteindre des rendements optimaux est d'apprendre les caractéristiques de combustion de votre appareil et de brûler du bois bien sec. Des taux de combustion plus élevés ne sont pas toujours les meilleurs pour une combustion plus complète, après avoir établi un taux de combustion par chauffage, il faut établir un taux de combustion plus élevés qui sont bien sec. Des taux de combustion plus élevés peuvent entraîner des dégâts au moteur et au système de chauffage.

## EFFICACITE

Ce chauffage au bois a un taux de combusution minimum régule à la fabrication, et qui ne peut être modifiée. La modification de ce réglage ou une utilisation autre de ce chauffage au bois qui ne respecterait pas les directives du présent manuel contrviendrait aux réglementations fédérales.

## ALTÈRE AVERTISSEMENT

- Si votre bois s'effile et que de l'eau ou de la vaseur s'échappe aux extrémités de la pièce, votre bois est trempé ou friablement coupé (vert). Utilisez pas ce bois dans votre poêle. De grandes quantités de creosote pourraient se déposer dans votre cheminée, créant des conditions potentielles pour un feu de cheminée.

- Gardez la commande d'air complètement ouverte et fermez la porte. Si le bois s'enflamme dans les 90 secondes suivant le moment où il a été placé dans le poêle, votre bois est correctement secé. Si l'allumage prend plus de temps, votre bois est humide.

Lorsque le poêle est bien réchauffé, placez un morceau de bois fendu (environ cinq pouces de diamètre) à la portée sur le lit de briques rouges.

## TESTER VOTRE BOIS

que la température ne dépasse jamais 475 ° F (246 ° C) sur un thermomètre magnétique pour une installation des tuyaux de poêle à paroi simple ou 900 ° F (482 ° C) sur un thermomètre à sonde pour une installation des tuyaux de poêle à paroi simple à environ 18 po (457 mm) au-dessus du poêle. C) sur un thermomètre à paroi simple ou 900 ° F (482 ° C) sur un thermomètre à sonde pour une installation sur tuyau de poêle à double paroi. Le thermomètre doit être placé à environ 18 po (457 mm) au-dessus du poêle. Des températures plus élevées peuvent entraîner une surchauffe et endommager votre poêle.



soyze prudent en brûlant trop de ces bûches en même temps. Comme n'avez-vous pas brûlé une bûche fabriquée et voyez comment le poêle réagit. Vous pouvez augmenter le nombre de bûches brûlées à la fois, mais assurez-vous

- 
  - problème d'allumage
  - accumulation de creosote provoquant des feux de cheminée
  - faible rendement énergétique
  - fumer des noircices
  - combustion de bûches incomplète
  - combusstion de bûches fabriquées à partir de bois imprégné de cire ou de bûches contenant des additifs chimiques. Les bûches fabriquées à 100% de sciure de bois peuvent être brûlées, mais elles peuvent provoquer des dégâts considérables.

La combusition de ces matériau peut entraîner la libération de fumées toxiques ou renvire le radiateur inefficace et provoquer de la fumée. Le bois mort pose nécessaire un temps de séchage complet. Le bois mort sur le sol forestier doit être considéré comme humide et assaisonné. Les petits morceaux de bois séchent plus rapidement. Toutes les bûches de plus de 6 po de diamètre doivent être fendues. Les bois morts doivent être stocké directement sur le sol. L'air devrait circuler dans placées à l'endroit le plus ensoleillé possible. La couche supérieure de bois doit être protégée de l'élement mais des fissures rayonnent dans toutes les directions à partir du centre, le bois doit être suffisamment sec pour brûler. Si vous brûlez des bûches dans le feu, même si la surface est sèche, il se peut qu'il ne soit pas complètement brûlé. Il devrait être séché plus longtemps. Il est EXTREMEMENT IMPORTANT d'utiliser du BOIS SEC uniquement dans votre poêle à bois. Le bois doit avoir séché pendant 9 à 15 mois, de sorte que la tenue en humidité (en poids) soit réduite en dessous de 20% du poids de la bûche. Il est très important de garder à l'esprit que même si le bois a été coupé pendant un, deux ans ou même plus, il peut pourrir au lieu de sécher. Dans des conditions mauvaises nécessitant une sécherie dans des conditions extrêmes, il peut ne pas réussir à sécher. Ces problèmes peuvent être rencontrés au fond de la bûche. La grande majorité des problèmes liés au fond de la bûche sont dûs à la sécherie dans des conditions extrêmes. Dans des conditions extrêmes, la grande majorité des problèmes liés au fond de la bûche sont dûs à la sécherie dans des conditions extrêmes. Ces problèmes peuvent être rencontrés au fond de la bûche. La grande majorité des problèmes liés au fond de la bûche sont dûs à la sécherie dans des conditions extrêmes.

ces matériaux n'intéressent pas l'utilisation d'allume-feu composées de papier, carton, scûre de bois, cire et substances similaires, aux fins de démarer le feu dans un chaufrage au bois modifiée.

NE JAMAIS UTILISER CE PRODUIT SANS SURVEILLANCE

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU BOIS

Ashley America's Heart Since 1905

AVERTISSEMENT: RISQUE D'EXPLOSION

- UTILISÉZ JAMAIS DE PRODUITS CHIMIQUES, ESSENCE, CARBURANT DE LANTERNE DE TYPE ESSENCE, KEROSÈNE, LIQUIDES D'ALLUMAGE RAPIDE POUR CHARBON OU FLUIDES SIMILAIRES INFAMMABLES POUR UN FEU DANS L'APPAREIL.
  - GARDEZ LES LIQUIDES INFAMMABLES, SURTOUXT LESSENCE, ÉLOGNES DE LAPPARAEL SURTOUXT LESSENCE, ÉLOGNES DE LAPPARAEL - QUE CE SOIT DANS UN BUT D'UTILISATION OU DE STOCKAGE.

## UTILISATION DU POELE A BOIS

1. Des ordures;

2. Des déchets de tonne ou résidus de jardin;

3. Des matériaux contenant du caoutchouc, incluant les pneus;

4. Des déchets de produits du pétrole, des peintures ou diluants à peinture, ou des produits d'asphalte;

5. Des déchets de plastique;

6. Matériaux contenant de l'amiante;

7. Débris de construction ou de démolition;

8. Traverses de bois traité sous pression;

9. Fumier ou restes d'animaux;

10. Bois de grève en eau salée ou autres matériaux précedemment saturés par de l'eau salée;

11. Bois non secé; ou

12. Produits du papier, carton, contreplaqué, ou panneau de particules. L'interdiction de brûlage, ou

Votre appareil de chaufrage a été conçu pour brûler uniquement du bois naturel bien sec. Aucun autre matériau ne doit être brûlé. N'importe quel type de bois naturel bien sec peut être utilisé dans votre poêle, mais certaines variétés ont de meilleurs rendements énergétiques que d'autres. Des rendements plus élevés sont obtenus avec des émissions plus faibles résultant généralement d'une combustion plus complète. Par rapport aux résineux ou aux feuillus trop courts ou fraîchement coupés, les ressources suivantes peuvent aider à apprendre les caractéristiques de combustion de bois essences de bois : <http://firewoodresource.com/firewood-but-burning.aspx>, ou <https://forestry.usu.edu/forest-products/wood-heating/>. Les ressources suivantes peuvent aider à apprendre les fonctions essentielles de bois : <https://firewoodresource.com/firewood-but-burning.aspx>. Une manière non conforme au manuel du propriétaire annulera votre garantie et est également contre la loi. Les déchets et autres matériaux inflammables ne doivent pas être brûlés dans votre poêle.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION


- NE STOCKEZ PAS DE BOIS SUR LE PROTECTEUR DE PLANCHER, SOUS LE (S) TUYAU (S) DE POELE, OU NI'MPORTE OU DANS LES DEGAGEMENTS AUX SURFACES COMBUSTIBLES SPECIFIÉES POUR CET APPAREIL.
  - NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER AVEC DES TUBES SECONDAIRES, DES PANNEAUX DE FIBRES DE BOIS OU DES ISOLANTS RETIRES.

DEPOTS: RISQUES D'INCENDIE MAISON

espace confiné similaire, un plancher ou un plafond. Un raccord de cheminée ne devra pas passer à travers un grenier ou un espace du toit, des toitures ou des intérieurs du carreau mais sans le dépasser.

Les raccords d'une cheminée de magasinneuse, sauf ceux de la méthode B, devront s'étendre sur une section continue à travers le système de passage mural et la paroi de la cheminée, jusqu'à la surface du revêtement intérieur de la cheminée, à travers le raccord de cheminée de passage mural et la paroi de la cheminée, jusqu'à la surface du revêtement intérieur de la cheminée, sans le dépasser.


#### REMARQUES:



D


maintenir le conduit de carreau de la cheminée. Assurez-vous des éléments de fixation utilisés pour cotés. Assurez-vous aux surfaces de la paroi sur tous les fixés de façon sûre aux supports de la tôle de calibre 24 minimum. Verifiez que les supports solent deux cotés à l'aide de supports métalliques en tôle de 25,4 mm) de ce dernier gracieux aux platines-supports en tôle raccord de la cheminée et à une distance de 1 po (25,4 mm) de la section la section concentrique solid-pak avec le métallique pour paroi unique de calibre 24 minimum. celle-ci comme passage pour un raccord de cheminée plus grand que celui de 6 po (152,4 mm). Utilisez cheminée de 8 po de diamètre intérieur (de 2 pouces [51 mm] plus grande que celle de 1 po (25,4 mm) ou plus, et un raccord de une isolation de 1 po (30,4 mm) de diamètre intérieur avec au moins 12 po (30,4 mm) de diamètre intérieur avec partie de cheminée Solid-Pak fabriquée en usine, agréée, membre de paroi combustible: Commençez avec une cheminée de paroi combustible à laquelle (de 2 po (50,8 mm) avec un

Méthode D.




C

revêtement du carreau de la cheminée. raccord de cheminée métallique ne permet pas dans due les éléments de fixation utilisées pour maintenir le surfaces de la paroi sur tous les côtés. Assurez-vous Verifiez que les supports soient fixés de façon sûre aux adaptér et maintenir le raccord de cheminée métallique. Il devra également avoir un support d'dimension pour 24 minimum. Maintenez un espace de 6 po (152,4 mm) ouverture avec un support métallique en tôle de calibre la paroi. Soutenez le manchon mural et couvrez son manchon mural jusqu'aux matériaux combustibles de en fibre de verre, à partir de la surface extérieure du de 6 po (152,4 mm) minimum contenant une isolation à travers la paroi. Il devra y avoir une zone de passage d'air de 1 po (25,4 mm) chacun, construisé un deux conduits ventile de calibre 24 (0,024 po [0,61 mm]), et un manchon mural de calibre 24 (0,024 po [0,61 mm]) avec un raccord de cheminée métallique de 6 po (152,4 mm) membre de paroi combustible: En commençant avec




B

penetration de la cheminée en briques. Utilisez ce ciment pour égalemement calfeutrer la l'eau. Utilisez un ciment refractaire non soluble dans être scellée avec un ciment refractaire non soluble dans l'intérieur du carreau de la cheminée en magasinneuse, et la section de la cheminée Solid-Pak devra affleurer le cheminée Solid-Pak. L'extremite du revêtement de la revêtement de la cheminée (la paroi intérieure de la sur la longueur de la cheminée, ne penetrez pas dans paroi de 9 po (228,6 mm). Lors de la fixation des supports d'air sur tous les côtés afin de maintenir une couche supports en tôle fixés de façon sûre aux surfaces de la entre les matériaux combustibles de la longueur de la paroi extérieure de la longueur de 9 po (228,6 mm) minimum paroi avec une couche d'air de 9 po (228,6 mm) minimum po (25,4 mm) ou plus, construisé un passage à travers la (152,4 mm) de diamètre intérieur avec une isolation de 1 cheminée Solid-Pak fabriquée en usine, agréée, de 6 po (152,4 mm) avec un espace à l'intérieur de la paroi de 2,5 cm (1 po) (50,8 mm) membre de paroi combustible: En utilisant une partie de cheminée Solid-Pak fabriquée en usine, agréée, de 6 po (152,4 mm) de diamètre intérieur avec une isolation de 1 po (25,4 mm) ou plus, construisé un passage à travers la paroi avec une couche d'air de 9 po (228,6 mm) minimum avec un espace à l'intérieur de la paroi de 2,5 cm (1 po) (50,8 mm) membre de paroi combustible: En utilisant une partie de




## PASSAGES DE RACCORDEMENT CHEMINÉE A TRAVERS UNE PAROI COMBUSTIBLE



Méthode A. Dégagement de 12 po (304,8 mm) avec un membre de paroi combustible. En utilisant des briques d'une épaisseur minimale de 3,5 po (89 mm) et un revêtement en argile d'une épaisseur minimale de 5/8 po (15,9 mm), construisez un passage à travers la paroi. Le revêtement en argile doit être conforme à ASTM C315 (Specification standard des revêtements refractaires (Specification standard des revêtements refractaires de 12 po [304,8 mm] de magnésie en briques entre le revêtement en argile et les matières combustibles de la paroi. La surface externe de la magnésie en briques jusqu'à la paroi. Le revêtement en argile devra s'étendre de la surface externe mais pas au-delà de la surface intérieure. Chémineé mais pas au-delà de la surface intérieure. Coullez ou cimentez fermement le revêtement en argile en place dans le revêtement du carneau de la cheminée.

Assurez-vous qu'une chemineé en magonnerie réponde aux standards minimaum de l'Association nationale de protection contre les incendies (NFPA) en la faisant inspecter par un professionnel. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fissures, de mortiers perdus ou d'autres signes de détérioration et de blocage. Faites nettoyer la chemineé avant d'installer et de faire fonctionner le poêle. Lors du racordement du poêle à travers une paroi combustible vers une chemineé en magonnerie, des méthodes spéciales sont requises.

## CHEMINEE EN MAGONNERIE



La structure tel que recommandé par le fabricant, avec la structure tel que recommandé par le fabricant, tout ou d'autres configurations pour des raisons de sécurité tout ou d'autres configurations pour des raisons de sécurité.

**CHEMINEE FABRIQUEE EN USINE**


6. L'utilisation d'un parafeu à l'extrême limite de la cheminement requiert une inspection régulière afin de garantir qu'il n'est pas obstrué, bloquant donc le triage devra être nettoyé lorsqu'il est utilisé régulièrement.



ou laminié à froid et avoir une épaisseur minimale de 1,5 mm. Utilisez les trous de poele doté d'un anneau avec le tringle. L'essuyage du poele doit être en acier inoxydable et résistant à la chaleur. Utilisez les deux pieds pour assurer une stabilité optimale.


### RACCORD DE CHEMINÉE (TUYAU PLISSE)

En plus des exigences d'installation précédemment détaillées, le radiateur doit être mis à la terre avec un fil de cuivre 8 GA à l'aide d'une rondelle dentelée ou en étoile pour pénétrer la peinture ou le revêtement avec un fil de cuivre 8 GA à l'aide d'une rondelle dentelée et une étoile pour assurer la sécurité de la maison mobile.



- Le support s'engage autour de l'extrusion carree du boulon de nivellement insere dans le pied.
- Une fois l'appareil nivelle, positionnez le support nécessaire pour votre revêtement de sol spécifique.
- Installez un support par pied ou consulter le nombre de points de fixation requis.

### FIXATION DE L'APPAREIL AVEC LES PIEDS AU SOL




Utilisez les trous de design pour fixer l'unité au sol.

### PIEDESTAL AU SOL

POUR UTILISATION DANS DES MAISONS MOBILES	«INSTALLATIONS AUX É.-U. UNIQUES»
ATTENTION! NE PAS INSTALLER DANS LA CHAMBRE A COUCHER.	MISE EN GARDE: INTÉGRITÉ STRUCTURELLE DU PLANCHER, DU MUR ET DU PLAFOND / DU TOIT DE LA MAISON MOBILE DOIT ÊTRE MAINTENUE.
POUR UTILISATION DANS DES MAISONS MOBILES	INSTALLER CONFORMEMENT AU 24 CFR, PARTIE 3280 (HUD).
ATTENTION! NE PAS INSTALLER DANS LA CHAMBRE A COUCHER.	UTILISER UNE CHEMINÉE FABRIQUÉE EN USINE D'ACCORDANCE AVEC LES NORMES UL 103. CELA DOIT DONC ÊTRE UN TYPE HT «2100-F».
ATTENTION! NE PAS INSTALLER DANS LA CHAMBRE A COUCHER.	«2» TROUS AU FOND DU PIÉDESTAL DES DEUX DE LA MAISON MOBILE. UTILISEZ LES DEUX PIÈCES DOIT ÊTRE FIXÉ À LA STRUCTURE RADIALEUR POUR FIXER L'APPAREIL AU SOL.


Faites glisser le collier de serrage sur le tuyau flexible en aluminium. Faites glisser le serrage sur l'extrémité du tuyau flexible en aluminium. Ensuite, glissez le tuyau flexible sur le tube d'admission d'air du poele. Serrez ensuite le collier de serrage sur l'extrémité du tuyau flexible en aluminium.



- Un système de ventilation est installé dans la maison.
- Il y a une condensation excessive sur les vitres en hiver.
- La maison est équipée d'un pré-vapeur parfaiteme
- nt d'appareils électriques qui expulse l'air de la maison.
- Ouvrir légèrement une fenêtre lors d'un jour calme (sans vent) réduit les symptômes ci-dessus.
- Y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les appareils à foyer extérieur au sein du domicile, tels que des cheminées ou d'autres appareils de chauffage, émettent des odeurs, ne fonctionnent pas correctement, émettent des fumées lorsqu'ils sont ouverts ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les dispersions des fumées à l'air, le bois brûlé mal, ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les appareils à foyer extérieur au sein du domicile, tels que des cheminées ou d'autres appareils de chauffage, émettent des odeurs, ne fonctionnent pas correctement, émettent des fumées lorsqu'ils sont ouverts ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Un système de ventilation est installé dans la maison.
- Il y a une condensation excessive sur les vitres en hiver.
- La maison est équipée d'un pré-vapeur parfaiteme
- nt d'appareils électriques qui expulse l'air de la maison.
- Ouvrir légèrement une fenêtre lors d'un jour calme (sans vent) réduit les symptômes ci-dessus.
- Y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les appareils à foyer extérieur au sein du domicile, tels que des cheminées ou d'autres appareils de chauffage, émettent des odeurs, ne fonctionnent pas correctement, émettent des fumées lorsqu'ils sont ouverts ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les dispersions des fumées à l'air, le bois brûlé mal, ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les appareils à foyer extérieur au sein du domicile, tels que des cheminées ou d'autres appareils de chauffage, émettent des odeurs, ne fonctionnent pas correctement, émettent des fumées lorsqu'ils sont ouverts ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.
- Les dispersions des fumées à l'air, le bois brûlé mal, ou des contre-explosions se produisent qu'il y ait ou non des matériaux combustibles.

## AIR DE COMBUSTION EXTRÉMEUR

F	22 (22)	559 (559)
E	12 (12)	305 (305)
D	29 (29)	737 (737)
C	19 (16)	483 (407)
B	18 (18)	458 (458)
A	15 (12)	381 (305)
Cle	po	mm



Pour réduire les dégâts matériels, contactez votre service local de sécurité.

Un tuyau de cuivre traversait une paroi commutable qui doit avoir un dégagement minimum de 18 po (457,2

conforme à CAN/CSA-B365.


Le raccoord de chéminal ne doit pas passer à travers un grenier ou un espace du toit, des toilettes ou des espaces confinés similaires, un plancher ou un plafond.

Le dégagement entre le tuyau de carneau et un mur est valable uniquement pour les murs verticaux et pour un tuyau de carneau vertical.

## INTRODUCTION

## COMBUSTIBLES DE GAGEMENTS AVEC LES MATIÈRES

AVant	Côtés	Arrière	22 po (559 mm)	8 po (203 mm)	*2 po (51 mm)
*Les installations canadiennes nécessitent 8 po (203 mm) à l'arrière					



poële comme suit:


Cet appareil de chaffage doit avoir un protecteur de sol incombustible avec une valeur R d'au moins 1,4, installée en dessous si le sol est construit en matériau combustible. Si un tampon de sol est utilisé, il doit être réperforé ou équivalant. Le protecteur de sol doit être suffisamment grand pour s'étendre sous le socle et au-delà de chaque côté, comme indiqué. S'il y a un conduit de cheminée horizontal, il doit y avoir une protection du plancher dessous qui s'étend de deux pouces au-delà de chaque côté du tuyau. Le protecteur de sol devra dépasser le côté du tuyau.

## PROTECTOR DE SOL

chaud, car une accumulation excessive de chaleur peut dans un couloir ou à proximité d'un escalier, car il pourra être bloqué le passage en cas d'incendie ou ne pas respecter les dégagements requis.

## POSITIONNER LE POLE

US Stove recommande fortement que votre poele soit installé par un technicien qualifié NFI (US) ou WETT (Canada). Pour trouver l'installateur qualifié le plus proche, accédez à: <https://nfirecertified.org/>; or <https://www.wett.org/>




## AVIS DE SÉCURITÉ:

- POURRAIT ENTRAÎNER L'INCENDIE DU DOMICILE. AFIN DE REDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. NE PAS RESPECTER LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. INCENDIES AFIN DE CONTRER LES DE CONSTRUCTION OU DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES AFIN DE CONNAÎTRE LES LIMITATIONS ET LES EXIGENCES D'INSTALLATION DE VOTRE PIÈCE DANS L'AGENCELE DE PIÈCE DANS LA UTILISEZ DES DÉTECTEURS DE FUMÉE DANS LA PIÈCE DANS L'AGENCELE DE PIÈCE DANS LA UTILISEZ DES DÉTECTEURS DE COMBUSTIBLE POUR LANTERNE À ESSENCE, DE KÉROSENE, DE LIQUIDE D'ALLUMAGE DE CHARBON OU DE LIQUIDES SIMILAIRES POUR DEMARER OU « RAVIVER » UN FEU DANS CE POËLE. MANTENEZ TOUS CES LIQUIDES ÉLOGIENNES DU POËLE. EN CAS D'INCENDIE DE CHEMINÉE, FERMEZ COMPLÈTEMENT LA COMMANDE D'AIR DE PRIVER LE FEU D'OXYGÈNE. APPElez LES POMPIERS.

NE CONNECTEZ PAS LE POËLE À UN CONDUIT OU CIRCUIT DE DISTRIBUTION D'AIR.

UNE SOURCE D'AIR FRAS DANS LA PIÈCE OU L'ESPACE CHAUFFÉ DEVRA ÊTRE FOURNIE SI NÉCESSAIRE.

## INSTALLATION




Remplacez la brûche refractaire comme indique sur l'illustration.

## REFRACTAIRES CONFIURATION DE BRIGUES


Utilisez les vis fournies pour fixer le dessus à l'arrière de l'appareil.

Utilisez les vis fourni<sup>es</sup> pour fixer le diffuseur d'air à l'arrière de l'appareil.




Montez le collecte de cheminée sur le dessus de l'unité comme illustré à l'aide des (3) boulons 5 / 16-18 x 1-1/2, (3) rondelles et (3) languettes de soudure fournies dans la boîte des pièces.

### ENSEMBLE COLLIER DE CHEMINEE



Enlevez la casseroles de cendre du foyer. Soufflez le foyer, il y a deux supports. Glissez la casseroles de cendre dans ces supports. Assurez la casseroles de cendre dans ces parentthèses.

### ASSEMBLAGE DU BAC A CENDRES



Le ventilateur doit être déconnecté de la source d'alimentation électrique avant de tenir l'installation. L'ensemble souffleret destiné à être utilisé uniquement à proximité ou sur des surfaces chaudes! Fixez l'ensemble utilisation. Ne faites pas passer le cordon d'alimentation avec un poêle qui est marqué pour indiquer une telle utilisation. Assurez-vous que le poêle avec les quatre vis fournies.

### ENSEMBLE DE VENTILATEUR

Retirez l'emballage de l'appareil et vérifiez s'il y a des dommages. Votre appareil est emballé avec le ressort de poignée de porte non installé. Assurez-vous que les bâches sont correctement positionnées et ne sont pas cassées (voir l'illustration pour une disposition appropriée des bâches). Assurez-vous que le déflecteur, au-dessus des tubes à air, est en place et en bon état.

### DEBALLER ET INSPECTER

POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE, APPElez: 800-750-2723 EXT 5050

## PROPRIÉTAIRE DU DOMAINE : CONSERVEZ CETTE INFORMATION POUR RÉFÉRENCE FUTURE

Signature: \_\_\_\_\_ Nom en lettres moulées \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_

de construction et d'installation applicables.

Appareil en tant que travail associé à l'installation conforme aux instructions du fabricant et en suivant les codes de construction d'achèvement. En tant que personne qualifiée responsable des travaux ci-dessus, je confirme que

- Assurer le fonctionnement en toute sécurité, l'utilisation appropriée du carburant, le nettoyage et les exigences fonctionnelles.
- Confirmer que l'appareil est correctement installé conformément aux codes du bâtiment locaux et qu'il est sûr de l'utilisation.
- Confirmer que tous les tuyaux de fumée et le système de cheminée sont sécurisés et scellés.
- Vérifier le fonctionnement des commandes pneumatiques.
- Confirmer les dégagements aux combustibles selon les instructions d'installation du manuel.
- Vérifier la solidité du joint de porte et de l'éancheté de la porte.
- Confirmer le bon placement des pièces internes.
- Confirmer l'installation du tapis de foyer conforme aux instructions d'installation.

## MISE EN SERVICE

Si non, date d'inspection du système de cheminée existant: \_\_\_\_\_

Système de cheminée: nouveau système de cheminée  Oui  Non si oui, marquer \_\_\_\_\_

Emplacement de l'appareil installé: \_\_\_\_\_

## DESCRIPTION DU TRAVAIL

Modèle:												
Adresse:												
Nom du client:												
Numéro de téléphone												

S'il te plaît imprimer

Le fait de ne pas installer et mettre en service selon les instructions du fabricant et de remplir cette liste de contrôle annule la garantie.

Cette liste de contrôle doit être remplie intégralement par la personne qualifiée qui installe cet appareil. Conservez cette page pour référence future.

## LISTE DE CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE

Envoyez un e-mail à: [customerservice@usstove.com](mailto:customerservice@usstove.com)

Texte au 423-301-5624

1-800-750-2723 poste 5050

## ASSISTANCE TECHNIQUE

[www.nficerfied.org/public/find-an-nfip-pro/](http://www.nficerfied.org/public/find-an-nfip-pro/)

Vous pouvez à boîte à outils être installé que par un installateur qualifié. Un installateur qualifié NF peut être trouvé à

Pour le service client, veuillez appeler : 1-800-750-2723 poste 5050 ou ; Tentez au 423-301-5624 ou ; Écrivez-nous à : [customerservice@usstove.com](mailto:customerservice@usstove.com)

**Remarque:** enregistrez votre produit en ligne sur [www.ustoreve.com](http://www.ustoreve.com) ou téléchargez l'application gratuite dès aujourd'hui. Cette application est disponible uniquement sur l'App Store pour iPhone et iPad. Recherchez "USTore" sur l'App Store pour iPhone avec vos dossier pour toute réclamation.






## ADVERTISEMENTS:

Les instructions relatives à l'installation de votre poêle à bois sont conformes aux normes UL-1482 (R2015) et ULC-S627. Ce manuel décrit l'installation et l'utilisation du chauffage au bois Ashley, AW2020E. Ce poêle est conforme aux limites d'émission de bois de chauffage vendues après le 15 mai 2020 par la Environmental Protection Agency (Agency) de protection de l'environnement (EPA) aux Etats-Unis. Dans ces conditions de test spécifiques, il a été démontré que cet appareil fournit à la chaleur à des taux allant de 15,26 à 63,196 BTU / h avec 1 g / h et 70% d'efficacité. Remarque : Les valeurs nominales en BTU mentionnées ci-dessus sont basées sur le protocole de test de l'EPA dans des conditions de test spécifiques. Nos BTUannoncées sont basées sur la première heure de fonctionnement avec du bois de chauffage brûlant à un taux de combustion élevé.

## INTRODUCTION

CE MANUEL EST SUJET A MODIFICATION SANS PREAVIS.

Certifie conforme aux normes d'émissions

de particules 2020.

## DE L'ENVIRONNEMENT

AGENCE AMÉRICAINE DE PROTECTION

CALIFORNIE:

AVERTISSEMENT SUR LA PROPOSITION 65 DE LA

Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques,

y compris le monoxide de carbone, qui est connu dans

l'état de Californie pour provoquer le cancer, des anomalies

congénitales et / ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour plus d'informations, visitez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

AVIS EN CARDE! Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser

otre nouveau radiateur. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages

materiels, des blessures corporelles ou même la mort. Une installation incorrecte pourrait

annuler votre garantie!

MISE EN GARDE! Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser

otre nouveau radiateur. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages

materiels, des blessures corporelles ou même la mort. Une installation incorrecte pourrait

annuler votre garantie!

PRODUIT SANS SURVEILLANCE.

restictions et les exigences d'installation dans votre région. NE JAMAIS UTILISER CE

responsables locaux du bâtiment ou des pompiers pour connaître les permis, les

jamais de compromis de fortune lors de l'installation de ce radiateur. Contactez les

peut en ressortir. Pour votre sécurité, suivez les instructions d'installation. N'utilisez

AVIS DE SÉCURITÉ: Si ce radiateur n'est pas correctement installé, un incendie



Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

\* Toutes les images de ce manuel sont à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut varier.

Maison mobile approuvée (Etats-Unis seulement)

Certifié UL 1482-2011 (R2015) et UL-C-S627-00-R-EV1

Testé selon les méthodes EPA ALT-125, ASTM E2515,

ASTM E3053 et CSA B415



Rapport #: F19-476



AW2020E-LL · AW2020E-BL

AW2020E-P · AW2020E-BP

Numeros De Modèle:



America's Hearth Since 1905

Ahley

Manuel D'Instructions et D'utilisation Du Propriétaire